

Č. dílu: P1973 RBG

1. Dálkový ovladač se 14 následujícími programy: programy by měl být přepínány až za 4 sekundy pomocí tlačítek dálkového ovladače (A, B, C, z nichž každé může ovládat 14 programů, a A, B, C se stejnými funkcemi)

1.	Cyklická změna červené-červené a zelené-zelené
2.	Cyklická změna zelené-zelené a modré-modré
3.	Cyklická změna červené-červené a modré-modré
4.	Mžikový + skok červené, zelené modré, skokový krok červené, zelené modré
5.	červená-zelená – nazelenalá modř-modrá- načervenalá modř- červeno-zelená-modrá- namodralá zelená-červená
6.	Postupná změna červená-zelená-modrá
7.	Skokový krok červené, zelené, modré
8.	Fialová
9.	Azurová
10.	Žlutá
11.	Červená
12.	Zelená
13.	Modrá
14.	Bílá

2. Tlačítka ovládající 15 následujících programů (model bez dálkového ovládání):
Programy by měly být přepínány až za 3 sekundy; nebo přepínejte programy od programu číslo 1.

Pořadové číslo	Účinek	Přechod režimu
1	Změna červená zelená	Červená >červená, zelená> zelená > červená
2	Změna modrá zelená	Zelená > modrá zelená > modrá > zelená
3	Změna červená modrá	Červená >červená modrá >modrá>červená
4	Rotace tří barev	Tři druhy barev v normálním směru, od rychlé do pomalé změny, cyklus 30 sek.
5	Opačná rotace tří barev	Tři druhy barev v opačném směru, od rychlé do pomalé změny, cyklus 30 sek.
6	Změna 7 barev	Zelená>modrá červená>modrá>červená>bílá>modrá zelená>červená zelená>zelená
7	Postupná změna 7 barev	Tři hlavní barvy dle režimu, postupné zjasňování a postupné stmívání, zobrazí se barvy duhy
8	Postupná změna 3 barev	Červená, zelená a modrá, postupné zjasňování a postupné stmívání
9	Červená	Červené světlo
10	Zelená	Zelené světlo
11	Červená, zelená	Červené a zelené světlo
12	Modrá	Modré světlo
13	Červená, modrá	Červené a modré světlo
14	Modrá, zelená	Modré a zelené světlo
15	Bílá	Červené, zelené a modré světlo