

VZDUCHOVAČ JPC

NÁVOD PRO MONTÁŽ A INSTALACI

Použití: Vzduchovač JPC je určen k provzdušňování vody v bazénech a vířivých vanách. Je doporučeno jej používat na nižší než maximální zatížení.

Umístění: Vzduchovač se umísťuje do technologických jímek vedle bazénu, nebo do technologických místností. Zde musí být zaručen dostatečný přívod čistého vzduchu. V případě, že není tato podmínka splněna, je nutno sání pomocí trubky min. D 50 prodloužit a přivést z prostředí s čistým a suchým vzduchem. Vzduchovač je nejlépe **umístit nad úroveň vodní hladiny**, nebo je nutno vytvořit na přívodu mezi vzduchovačem a vzduchovou tryskou místo, které bude nad úrovní vodní hladiny. Tím se zabrání při vypnutí vzduchovače jeho zaplavení. Doporučujeme též umístit na výtlak zpětnou klapku.

Pozor: Vzduchovač musí být umístěn v suchém prostředí, kde nehrozí jeho zaplavení.

Instalace: Vzduchovač je připojen na výtlaku, případně na sání trubkou PVC D 50 nebo 63mm. Vlastní napojení – nasazení na mufnu D 50mm, zajištěno samořezným šroubem.

El. instalace: Vzduchovač se připojuje k napětí pomocí kabelu CYSY 3x1,5. Spínání je možno řešit buď pomocí pneumatického tlačítka a el. pneu ovládání přímo z bazénu, nebo vhodně umístěným vypínačem. V provozu se provádí jištění jističem D6 a proudovým chráničem s vypínacím bezpečným proudem $I = 0,03A$.

Opravy a instalaci smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN.

Pozor: Vzduchovač smí být v provozu nejdéle 30 min. Pak se musí na 30 min. vypnout. Jinak může dojít k jeho poškození.

Technické údaje :	Max. doba chodu:	30 min
	Napětí:	230 V
	Výkon:	1500 W
	Výkon vzduchu:	150m ³ /h
	Jištění:	jistič D6
	Napojení:	50 nebo 63 mm

