

Tovární nastavení profesionálního ovladače					
Kód	Nastavení/indikace	Rozsah	Výchozí nast.	Poznámka	
00	Nastavení teploty chlazení	8-28 stupňůC	12 stupňůC	nastavitelné	
01	Nastavení teploty vyhřívání	15-36 stupňůC	30 stupňůC	nastavitelné	
02	cyklus rozmrazování	30-90 min	40 mins	nastavitelné	
03	poč. rozmr. Teplota	Minus30-0 stupňůC	Minus 7 stupňůC	nastavitelné	
04	teplota ukončení rozmr.	2-30stupňůC	18 stupňůC	nastavitelné	
05	doba rozmrazování	0-15 stupňůC	12 min	nastavitelné	
06	Stav elektronického expanzního ventilu	0 Manual / 1Auto	1	nastavitelné	
07	paměť zapnuto/vypnuto	0: Ne / 1 Ano	1	nastavitelné	
08	Jiný produkt(pouze vytápění / Elektrické vyhřívání / horká voda)	0-3	3	nastavitelné	
09	Provozní režim vodního čerpadla	0 standard / 1 Nestandardní	0	nastavitelné	
A	tepl.tolerance pro přehřátou příchozí kapalinu		(3-5)	nastavitelné	
B	Manuální EEV (pouze režim vyhřívání)	12-47	35/0	nastavitelné	
B	Tepl. Tolerance pro příchozí kapalinu (chladící model)		10	nastavitelné	
C	Teplota kapaliny na vstupu			virtuální test	
D	Teplota vyfukovaného vzduchu(vyhřívací model)			virtuální test	
D	Teplota cívky(vyhřívací a chladící model)			virtuální test	
E	Teplota cívky (vyhřívací model)			virtuální test	
F	Teplota zpětného plynu??			virtuální test	
10	Okolní teplota			virtuální test	
11	Elektronický expanzní ventil			virtuální test	

zkontrolovat
při zamrzání

Pozn. : Prosim nemějte nastavení 00,01,06,08,A,B pro bazénová tepelná čerpadla .

- 1/ Stiskněte šipku ▲ ▼ pro kontrolu správného nastavení kódového řádku.
- 2/ Pro obnovení výchozího nastavení, nebo pro změnu nejdříve stiskněte "SET"
- 3/ Šipkou ▲ ▼ nastavte výchozí nastavení, nebo změnu.
- 4/ Po dokončení nastavení stiskněte "SET"