

# Filterreiniger

Артикул 1093

**Удаляет отложения извести, жир, органические частицы и другие загрязнения из фильтра.**

Содержит: фосфорную кислоту, соляную кислоту, органический растворитель.

## ПРИМЕНЕНИЕ

**Песочный фильтр:** отключить все дозирующие устройства, если такие имеются. Перекрыть слив на дне бассейна. Переключить фильтр в положение «Промывка» ( BACKWASH). Включить фильтровальную установку и медленно, в течение 15-20 секунд, налить 200-300 мл препарата в скиммер (верхний слив). Установку оставить включенной до тех пор, пока из фильтра не польётся чистая вода. Затем переключить фильтр в режим ополаскивания (RINSE) и включить на 10 секунд. Затем переключить в режим фильтрации (FILTER), а всё остальное оборудование в рабочий режим.  
**Внимание:** при переключении режимов фильтра насос следует отключать!

**Патронный (картриджный) фильтр:** извлечь картридж из отстойника и обильно обрызгать препаратом. Оставить на 5 минут. Когда картридж прекратит под действием препарата пениться, промыть его под напором воды.

**Кизельгуровый фильтр:** извлечь фильтрующий элемент из ёмкости и обильно обрызгать препаратом. Оставить на 5 минут. Когда элемент прекратит под действием препарата пениться, промыть его под напором воды.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Хранить в недоступном для детей месте!

**Хранение:** Хранить при комнатной температуре. Срок хранения 2 года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

**Внимание: Не смешивать с другими химикатами!**