

NÁVOD K MONTÁŽÍ A OBSLUZE

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ CHLORU

Tento automatický dávkovač chloru je určen k nainstalování do zpětného potrubí vašeho bazénu či lázně. Využívají se v něm POUZE velké či malé pomalu rozpustné tablety (příp. nalepovačky) Truchloto-S-Triazinetrione (trichlorové). Žádné jiné chemikálie raději ve svém dávkovači chloru nikdy nepoužívejte. CHLOROVAČ pojme až 9 velkých tablet (třípalcových v průměru), resp. 4,2 libry malých a je vybaven regulačním ventilem číselníkového typu, kterým lze regulovat průtok vody dávkovačem. Za normálních podmínek výrobek kapacitně pokryje týdenní provoz velkého a čtrnáctidenní provoz menšího bazénu. Přestavováním ventilu mezi polohami FULL (více chloru) a 1/8 (méně chloru) a počtem vložených trichlorových tablet lze regulovat množství chloru nezbytné k udržení jeho potřebné zbytkové hladiny v bazénu.

NAINSTALOVÁNÍ

1. Tento automatický dávkovač chloru je určen k trvalému nainstalování do vratného potrubí bazénu.
2. Zásadně jej zařazujte až za ohřívač. Nepoužíváte-li ohřívač, pak jej nainstalujte hned za filtr. Průtokem vody s přílišným obsahem chloru ohřívačem či filtrem může dojít k poškození těchto prvků.
3. Chlorovač je opatřen vnějším závitem o průměru 1 ½ palce. Lze využít i redukční šroubení. Použijte závitové těsnivo speciálně určené a schválené pro plastové fitinky. Závitové spoje nepřetahujte.
4. Lépe je nainstalovat výrobek nad vodní hladinu a zařadit jej do potrubí pod vývody ohřívače či filtru. Doporučuje se nainstalovat do potrubí **pozitivně utěsněný** (zřejmě jednosměrný) a korozi odolávající zpětný ventil, který omezí návrat plynného chloru po odstavení systému. V případě nutnosti umístit dávkovač chloru pod vodní hladinu nainstalujte zpětný ventil, který zabráni zpětnému výtoku vody při otevření/údržbě výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením dávkovače chloru do provozu je třeba bazén/lázeň řádně upravit tak, aby obsah zbytkového chloru činil 1,0 až 1,5 ppm. Řiďte se pokyny prodejce či výrobce příslušné chemikálie. Potřeba chloru se u bazénu či lázně liší v závislosti na teplotě, vystavení přímému slunci apod. Zpočátku si budete muset několik pokusy vyzkoušet, kolik chloru bude zapotřebí právě ve vašich podmínkách, a podle toho pak nastavit ventil a pracovní cyklus filtru. Za předpokladu bazénu o objemu 18 000 galonů (pro ilustraci) doporučujeme vložit do dávkovače cca 6 velkých pomalu rozpustných trichlorových tablet (nebo cca 3 libry malých pomalu rozpustných tablet či nalepovaček) a nastavit regulační ventil s číselníkem na ¼. Podle skutečné velikosti bazénu jej pak přestavte na nižší či vyšší hodnotu, tj. např. na 1/2, máte-li bazén o objemu 30 000 galonů.

Zbytkový chlor denně přeměřujte a podle skutečně neměřené hodnoty pak korigujte nastavení ventilu. Vložíte-li do dávkovače větší množství chloru, nebudete jej muset tak často doplňovat.

POSTUP OTEVŘENÍ DÁVKOVAČE CHLORU:

1. Vypněte čerpadlo a regulační ventil s číselníkem nastavte do polohy OFF. Uzavřete i ostatní ventily v příslušné větvi, aby nemohla vytékat voda. Počkejte 1 minutu.
2. Vyšroubujte zátku s těsněním v horní části víka. Tím se uvolní plyn, který se mohl nashromáždit pod víkem.
3. Vlastní otevření proveďte otáčením vroubkovanou krycí čepičkou proti směru hodinových ručiček. Pozor: Nevdechujte výpary z chlorovače.

POSTUP UZAVŘENÍ:

1. Nasad'te krytku s těsnicím O kroužkem na těleso tak, aby se závit dostal do záběru. Otáčením po směru hodinových ručiček ji utáhněte. Utahujte ale jen rukou.
2. Nastavte regulační ventil s číselníkem do požadované polohy. Otevřete i ostatní na příslušní větvi a opět spus'te čerpadlo.

Obr.:

CHLOROVAČ	ZPĚTNÝ VENTIL			
VRATNÁ VĚTEV DO BAZÉNU		OHŘÍVAČ (je-li použit)	FILTR	ČERPADLO Z BAZÉNU
	VODNÍ HLADINA			

POZN.: Zásadně neinstalujte dávkovač chloru přímo do potrubní redukce, protože by mohlo dojít k poškození trubek. Používáte-li mosazné či bronzové **zpětné ventily** nebo jiné citlivé kovové komponenty, informujte se u prodejce o preventivních opatřeních, které je třeba přijmout, či jiných doporučeních.

MAZÁNÍ

Na těsnicí O kroužek krytky nikdy neaplikujte ropné mazací prostředky, ale raději mýdlo na slonovinu nebo mazací olej Jack's No. 327.

PŘEZIMOVÁNÍ

V lokalitách, kde se dají očekávat mrazy vyšroubujte výpustní zátku a vypus'te z dávkovače všechnu vodu. Opatrně vyjměte dosud nerozpuštěné tablety a celý chlorovač dokonale vypláchněte vodou. Krytku opět nasad'te a zašroubujte jen na 1 ½ závitu.

DÍLY

POZICE	ČÍSLO DÍLU	POPIS	POTŘEBNÝ POČET
1	KO67-03	Víko	1
2	KO67-04	O-kroužek	1
3	KO67-05	Sestavený otočný ovladač	1
4	KO67-06	Sestavený zpětný ventil	1
5	KO67-07	Výpustní zátka s těsněním	1
6	KO67-08	Odplynovač s těsněním	1

ROZMĚRY

11-1/4" se šroubením