

ZÁPLATA NA OPRAVU VINYLOVÝCH PLOCH

NÁVOD K POUŽITÍ

1. povrch opravované plochy musí být čistý.
2. odstříhnete proužek cca 20mm, tj. vždy větší než je opravovaná díra. Okraje díry začistěte.
3. odstraňte krycí pásku ze záplaty
4. záplatu umístěte na střed díry a silně přitlačte. Vytlačte vzduchové bubliny a vodu zpod záplaty.
5. zalepené místo ponechte bez další manipulace alespoň 30 minut. Čím déle necháte záplatu působit, tím vyšší bude mít přilnavost.

ZÁPLATA NA OPRAVU VINYLOVÝCH PLOCH

NÁVOD K POUŽITÍ

6. povrch opravované plochy musí být čistý.
7. odstříhnete proužek cca 20mm, tj. vždy větší než je opravovaná díra. Okraje díry začistěte.
8. odstraňte krycí pásku ze záplaty
9. záplatu umístěte na střed díry a silně přitlačte. Vytlačte vzduchové bubliny a vodu zpod záplaty.
10. zalepené místo ponechte bez další manipulace alespoň 30 minut. Čím déle necháte záplatu působit, tím vyšší bude mít přilnavost.

ZÁPLATA NA OPRAVU VINYLOVÝCH PLOCH

NÁVOD K POUŽITÍ

11. povrch opravované plochy musí být čistý.
12. odstříhnete proužek cca 20mm, tj. vždy větší než je opravovaná díra. Okraje díry začistěte.
13. odstraňte krycí pásku ze záplaty
14. záplatu umístěte na střed díry a silně přitlačte. Vytlačte vzduchové bubliny a vodu zpod záplaty.
15. zalepené místo ponechte bez další manipulace alespoň 30 minut. Čím déle necháte záplatu působit, tím vyšší bude mít přilnavost.

ZÁPLATA NA OPRAVU VINYLOVÝCH PLOCH

NÁVOD K POUŽITÍ

16. povrch opravované plochy musí být čistý.
17. odstříhnete proužek cca 20mm, tj. vždy větší než je opravovaná díra. Okraje díry začistěte.
18. odstraňte krycí pásku ze záplaty
19. záplatu umístěte na střed díry a silně přitlačte. Vytlačte vzduchové bubliny a vodu zpod záplaty.
20. zalepené místo ponechte bez další manipulace alespoň 30 minut. Čím déle necháte záplatu působit, tím vyšší bude mít přilnavost.