

ZÁPLATA NA OPRAVU VINYLŮVÝCH PLOCH

NÁVOD K POUŽITÍ

1. povrch opravované plochy musí být čistý.
2. odstříhnete proužek cca 20mm, tj. vždy větší než je opravovaná díra. Okraje díry začistěte.
3. odstraňte krycí pásku ze záplaty
4. záplatu umístěte na střed díry a silně přitlačte. Vytlačte vzduchové bubliny a vodu zpod záplaty.
5. zalepené místo ponechte bez další manipulace alespoň 30 minut. Čím déle necháte záplatu působit, tím vyšší bude mít přilnavost.