

Zimní plachta na bazény PLASTICA

Montáž plachty je přiměřeně jednoduchá.

Pro nejběžnější způsob uchycení, pružinové ukotvení Deluxe, budete potřebovat 5/16" (18mm) vrták do dřeva, příklepovou vrtačku a pásmo. Ostatní způsoby uchycení a velikosti potřebných vrtáků jsou popsány na str. 2.

(obrázek)

Pružinové ukotvení Deluxe

Dlážďení / krytina

Průměr tyče 6mm

Průměr vrtané díry 8mm

1.

Mosazné "v jedné rovině upevněné" kotvení s pružinou

Dlážďení / krytina

Průměr 20mm

Průměr vrtané díry 20mm

Standardní ukotvení

Dlážďení / krytina

"P" kotva o průměru trubky 6mm

Průměr vrtané díry 8mm

Nerezový šroub s okem

Stěna bazénu

Průměr vrutu 16mm

Průměr vrtané díry 16mm

2.

Krok 1 - příprava bazénu

Z bazénu odstraňte jakoukoli letní plachtu, vyčistěte ji a uskladněte na bezpečném a vhodném místě. Ošetřete vodu chemií k zazimování a bazénová zařízení a doplňky uložte na zimu podle pokynů výrobce.

Krok 2 - vybalte plachtu

(obrázek)

Vyjměte zimní plachtu Plastica z tašky spolu s krabičkou / pytlíkem s úchyty k připevnění.

3.

Krok 3 - umístění plachty na bazén

Rozviňte plachtu po délce bazénu. Na plachtě je vyznačeno, kterou stranou nahoru. Zesílené rohy a proti-třecí pruhy / pásy musí být na spodní straně plachty. Proti-třecí materiály zde fungují jako oděru odolné podložky, které chrání plachtu před hrubým povrchem kolem obvodu bazénu.

Zimní plachta Plastica je běžně vyráběna o 0,3m (1") větší než je bazén. Je tak zabezpečena bariéra proti spadanému listí a mech. nečistotám.

Krok 4 - Zajištění plachty závažím

(obrázek)

Použijte závaží po obvodu plachty aby držela na místě. Zajistěte aby plachta byla v souladu s bazénem a měla přiměřený přesah po celém obvodu.

4.

Krok 5 - Vrtání děr k uchycení

(obrázek)

Pro obdélníkový bazén doporučujeme připevnění nejprve zesílených rohů a potom vypnutí. U tvarovaného bazénu rozvrhněte 4 kotvicí body, jeden na každém kraji a pak napněte. Pokračujte podél plachty dokud nejsou všechna kotvení připevněna.

Načrtnuta je správná montáž pásek / řemínků k pružinovému kotvení. Musíte umístit zasunovací tyčku na konci pružiny podle obrázku (pohled shora) spojem směřujícím nahoru. Potom protáhněte pásek / řemínek jak ukazují šipky.

5.

Doporučujeme následující rozměry / měření pro běžný přesah plachty 0,3m (1") .

Pružinové kotvení Delux

(náčrt)

Mosazné "v jedné rovině upevněné" kotvení s pružinou

(náčrt)

12" (0,3m) nerezový zemní kolík

(náčrt)

Standardní ukotvení

(náčrt)

6.

Nerezový šroub s okem

(náčrt)

Tento rozměr bude určen podle úrovně, ve které je plachta připevněna podle zídky / zábradlí bazénu.

Dohlédněte, aby upevnění bylo protaženo správně k popruhům na plachtě a ta napnuta. Zimní plachta Plastica nemusí spočívat přímo na hladině, měla by být napnuta tak aby spadané listí a mechanické nečistoty z ní mohly být smeteny.

Nedávkujte žádnou chemii přes tuto plachtu. Pokud je třeba doplnit chemii, odepněte jeden roh plachty a chemii rovnoměrně ve vodě rozptýlte.

Krok 6 - Odstranění plachty

Před balením plachtu očistěte, hadicí opláchněte usazeniny a nechte volně uschnout.

Jednoduše odstraňte kotvení z vyvrtaných otvorů nebo objímek, postupně přehýbejte plachtu k dalšímu a dalšímu kotvení dokud není celá plachta uvloněna. Dodávány jsou malé plastové těsnící zátky o velikosti 8mm na kotvicí otvory počas léta, kdy je plachta uskladněna.

(náčrt plastové těsnící zátky)

Odstraňte všechny kotvicí části a uložte je stranou. Pokud by byly sbaleny v plachtě mohly by ji poškodit. Přehnutou a srolovanou plachtu uložte do tašky.

Krok 7 - Uskladnění plachty

Plachtu skladujte v dostatečné vzdálenosti od horkého potrubí, ohně a na bezpečném místě. Nejlépe mimo přímé sluneční paprsky - ultrafialové záření způsobuje předčasné stárnutí materiálu plachty. Pokud to není nezbytně nutné, doporučujeme nenechávat plachtu na bazénu přes letní sezónu.

V nabídce firmy jsou také solární plachty nebo plachty udržující teplo určené pro letní sezónní měsíce a k tomu příslušné navíjecí systémy.