

## PŘÍLOHA

### Upgrade modulu Zodiac TRi pH pomocí snímače POD

#### 2. Obsah balení



1. Modul Zodiac TRi pH
2. Snímač pH s 5m armovaným kabelem
3. Víčko se závitem 1/2" NPT
4. Pilka na otvory s průměrem 22 mm
5. 5m kotouč potrubí (pro vstřikování pH minus)
6. Zarážková podložka pro keramické závaží sací trubky
7. Tlumící roztok pH 7,5
8. Snímač POD pro modul TRi pH
9. Keramické závaží
10. Teflonová páska

#### 3. Rychlý průvodce instalací



Snímač POD TRi pH integruje v jednoduché jednotce průtokový spínač (používaný chlorátorem slané vody TRi), snímač pH a protizpětný ventil pH minus.

Musí být umístěn až za filtračním systémem a před elektrickým článkem TRi (a před jakýmkoli vytápěcím systémem).

→ **Varování:** *obtokové ventily TRi musí být vždy otevřené*

Snímač POD musí být **vždy** umístěn na **vodorovné trubce**, tak aby snímač pH byl **kolmo** (maximální tolerance 45°)

10- Najděte rovný segment vodorovného potrubí dostatečné délky (doporučujeme min. 30 cm).

11- Demontujte snímač POD (#8), abyste se dostali na spodní část svorky POD se 2 otvory (viz obr.1)

12- Položte si spodní část svorky obráceně tam, kam chcete umístit snímač POD na potrubí. Pomocí jehly nebo značkovače si označte umístění obou otvorů, které mají být vyvrtány do potrubí.

13- Vyvrtejte oba otvory pomocí dodané pilky na otvory (# 4). Okraje otvorů musí být dokonale hladké.

14- Umístěte horní část svorky POD na potrubí tak, aby zapadla do předem vyvrtaných otvorů.

→ **Pozor:** *Šipky na horní části svorky POD ukazují průtok vody (viz obr. 3)*

15- Zacvakněte spodní část svorky POD do horní části, která je již namontovaná na potrubí. Použijte dodanou PVC redukci s nápisem «EU» pro trubku DN50 mm. Nepoužívejte tuto redukci pro trubku DN63 mm.

16- Usadte na místo horní část snímače POD se všemi různými díly (držák snímače, protizpětný ventil...) a pevně utáhněte pojistný kroužek (pouze rukou!)

17- Namontujte snímač pH (# 2) do určeného držáku a rukou utáhněte pojistný kroužek. Zajistěte, aby snímač pH nebyl umístěn příliš hluboko v držáku (viz limit polohy na obr. 4)

18- Uřízněte dostatečnou délku potrubí z dodaného kotouče (# 5) pro připojení peristaltického čerpadla TRi pH k protizpětnému ventilu na snímači POD. Rukou utáhněte upínací kroužek vstřikovací trubky.

→ **Poznámka:** *Je-li průtokový spínač již namontován na hadicovou svorku instalace modulu Zodiac TRi pH, je nutné jej odmontovat a umístit do určeného adaptéru na snímači POD. Prázdný otvor hadicové svorky se utěsní dodaným víčkem se závitem 1/2" NPT (# 3). Zajistěte, aby byl průtokový spínač ve správné poloze pokud jde o průtok vody (viz šipka na horní části průtokového spínače).*

