

# **Návod na použití**

## **vysavačové hlavice**

Vysavačové hlavice slouží k vysávání nečistot ze dna a stěn bazénu.

Na pohyblivou část vysavačové hlavice nasuneme teleskopickou tyč a zajistíme ji. Na hubici nasadíme plovoucí vysavačovou hadici.

Tím máme připraven vysavač k provozu. Vysávání provádíme pomalými tahy. Na hlavici příliš netlačíme, aby nedošlo k jejímu poškození.

Po použití vysavačovou hlavici opláchneme pod tekoucí vodou, zbavíme štětky případných nečistot a uložíme na bezpečné místo.