

Zodiac X7 Quattro

Návod k použití a obsluze

Tuto uživatelskou příručku si, prosím, pozorně přečtěte a řiďte při sestavování příslušnými pokyny.

OBSAH

SEZNAM DÍLŮ	15
DOPORUČENÍ	15
SESTAVENÍ	15
SESAZENÍ HADICE	16
PŘIPOJENÍ	17
TEST PRŮTOKU	19
ČIŠTĚNÍ LAPAČE LISTÍ	20
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	21
VÝMĚNA MEMBRÁNY	22
ZÁRUKA	24

Seznam dílů

Položky obsažené v balení a potřebné k nainstalování Vašeho výrobku X7 Quatro jsou níže uvedeny:

- (1) Vysavač X7 Quatro
- (2) 1 ks krátká flexi hadice 17,5 cm
- (3) 12 ks metrové úseky hadice
- (4) 1 ks závaží hadice
- (5) 1 ks automatický regulační ventil
- (6) 1 ks bazénový impulsní tester
- (7) 1 ks hadicový adaptér přepadu Konec se zásuvkou
Konec se zástrčkou
- (8) 1 ks adaptér přepadu
- (9) 1 ks ochranné opletení hadice
- (10) 1 ks lapač listí

DOPORUČENÍ

Po skončení čištění bazénu doporučujeme opláchnout vysavač v čisté vodě a uložit je na suché místo.

Odpojte hadici, ale nesmotávejte ji.

Hadici nikdy nevystavujte přímým slunečním paprskům.

SESTAVENÍ

Váš výrobek X7 Quatro se dodává již plně sestavení, na Vás je jen propojit úseky hadice.

Sesazení hadice

Hadice Vašeho zařízení X7 Quatro sestává z 12 metrových úseků, k nimž se navíc pojí krátký kus o délce 17,5 cm.

Obr. 1

Nejdelší vzdálenost

- Ideální délka hadice pro Váš bazén odpovídá metrovému úseku hadice zvětšenému o nejdelší vzdálenost zástrčkou v bodě (odsávacím bodě nebo skimmeru) a nejvzdálenějším bodem Vašeho bazénu (obr. 1).

Př. Činí-li nejdelší vzdálenost mezi odsávacím bodem nebo skimmerem a nejvzdálenějším bodem bazénu 10 metrů, budete potřebovat 11 metrových úseků.

Obr. 2 Zajišťovací západka

- Ihned po vypočtení celkové délky sesadte hadici propojením zástrčko-zásuvkových spojů jednotlivých úseků. Z hlediska kvality spojů vždy hadicí pootočte o 90 stupňů tak, aby západka zapadla do příslušného zářezu (obr. 2).

Obr. 3

Kratší úsek hadice (17,5 cm)

- Kratší úsek (o délce 17,5 cm) připojte k vysavači (obr. 3).
- Součástí dodávky je i hadicové závaží, které nalezne uplatnění, pokud výrobek X7 Quatro nedrží u dna bazénu a zvedá se (obr. 4). Polohu hadicového závaží upravte tak, aby se nacházelo cca 2 m od vysavače (obr. 5). Dbejte na to, aby za provozu robotu disk dokonale rovně spočíval na dně bazénu.

Obr. 4

nesprávně

správně

nesprávně

Obr. 5

2 m

Připojení

Obr. 6

- Nastavte přívodní trysky bazénu směrem dolů.
- Uzavřete hlavní výpust bazénu stejně jako všechny další nevyužité vývody (skimmery a odsávací body).
- Naplňte hadici systému X7 Quatro vodou. Použijte proud, jenž vzniká působením vratné armatury. Hadici držte pod vodou po celý zbývajících průběh operací (obr. 6). Aby mohl vysavač správně pracovat, je nutné hadice zbavit veškerého vzduchu v nich obsaženého. Po tomto odvzdušnění robot klesne na dno bazénu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Hadici zařízení X7 Quatro můžete připojit k odsávacímu bodu nebo k jednomu ze skimmerů přítomných ve Vašem bazénu. Nejlépe bude použit odsávací bod umístěný v polovině délky bazénu.

PŘIPOJENÍ K PODTLAKOVÉMU BODU NEBO SKIMMERU

DŮLEŽITÉ: Při připojování posledních elementů (lapače listí, posledního úseku hadice a automatického regulačního ventilu) dbejte na to, aby tyto prvky zůstaly pod vodou tak, aby nehrozilo vůbec žádné nebezpečí zavzdušnění systému a odvodnění čerpadla.

- Pomocí přepadového adaptéru nainstalujte na odsávací bod automatický regulační ventil.

DŮLEŽITÉ:

Automatický regulační ventil je již od výrobce nastaven na číslo 3, což nejlépe vyhovuje evropským bazénům. Z hlediska optimálních výkonů Vašeho vysavače doporučujeme zachovat nastavení do této polohy.

Za druhé pokaždé zkontrolujte, zda se tmavošedá klapka tohoto ventilu nezasekla v otevřené poloze (ovládání červenou páčkou) – jinak Váš vysavač nebude fungovat (obr. 7).

- První metrový úsek připojte k regulačního ventilu, napřed z něj však naplněním vodou vytěsněte vzduch.
- K opačnému konci úseku hadice připojte lapač listí. I tento úsek je třeba napřed naplnit vodou.

DŮLEŽITÉ: Dbejte na to, aby šipky na automatickém regulačním ventilu a koši na listí směřovaly k odsávacímu bodu, a ne k robotu.

Připojení

Připojte zástrčku hadicového adaptéru k lapači listí.

Zkontrolujte, zda v sesazené hadici není žádný vzduch a pak ji připojte k podtlakovému bodu zasunutím posledního úseku hadice do zásuvky hadicového adaptéru (obr. 8).

Připojení k podtlakovému bodu

Obr. 8

Připojení ke skimmeru

Obr. 9

Rozhodnete-li se pro připojení ke skimmeru, nasadte napřed na první úsek potrubí ochranné opletení.

Tak zabráníte opotřebení třením o ústí skimmeru.

POZN.: Je-li Váš bazén vybaven dvěma skimmery, připojte jednotku k tomu, jež je umístěn jako hlavní v bazénu.

Před připojením sesazené hadice ke skimmeru zkontrolujte, zda se v ní nenachází žádný vzduch.

Obr. 10

Příklad s připojením k podtlakovému bodu

Test průtoku

Kdykoli lze zkontrolovat průtok, zvláště pak máte-li pochybnosti o sacím výkonu čerpadla.

POZN.: Všechny tyto operace nutno provádět pod vodou, aby čerpadlo nenasálo vzduch.

Obr. 11

- Odpojte zařízení X7 Quatro od hadice a místo něho k hadici připojte bazénový impulsní tester (obr. 11).

Obr. 12

Krátký ohebný úsek hadice odpojte po jeho odjištění stisknutím dvou západek z obou stran hadice (obr. 12).

Odečtěte polohu ukazatele na testeru (obr. 13 až 15)

Obr. 13

„Ideální“ stav: Červený ukazatel je v poloze 3.

Průtok je perfektní z hlediska činnosti Vašeho systému X7 Quatro. Odpojte tester a k hadici opět připojte vysavač.

Obr. 14

„Minimální“ stav: Červený ukazatel se nachází pod bodem 3.

Je-li vysavač připojen k odsávacímu bodu, zvyšte průtok uzavřením ventilu skimmeru, resp. uzavřením odsávacího vývodu v případě jeho připojení ke skimmeru. Stav uzavření zachovejte, dokud indikátor testeru nezaujme ideální polohu. Odpojte tester a k hadici připojte jednotku.

Obr. 15

„Maximální“ stav: Červený ukazatel se nachází nad bodem 3.

Je-li vysavač připojen k odsávacímu bodu, snižte průtok otevřením ventilu skimmeru, resp. otevřením odsávacího vývodu v případě jeho připojení ke skimmeru. Stav uzavření zachovejte, dokud indikátor testeru nezaujme ideální polohu. Odpojte tester a k hadici připojte vysavač.

Čištění lapače listí

Obr. 16

Jak sejmout průhlednou nádobu:

- Před otevřením lapače listí Zodiac zastavte čerpadlo.
- Víko lapače listí Zodiac uchopte jednou rukou, aniž byste úseky hadice odpojili. Druhou rukou uchopte rukojeť lapače listí Zodiac a pootočte nádobou, až uslyšíte cvaknutí. Průhlednou nádobu sejměte tahem dolů (obr. 16).

VÝSTRAHA: Dbejte na to, aby nedošlo k vytažení víka připojeného k hadicím nad vodu. Jinak vnikne do filtrační soustavy vzduch.

- Vyjměte průhlednou nádobu z vody. Přidržte ji nad vodou, dokud voda nevyteče výpustním otvorem.

Jak odstranit nečistoty:

Obr. 17

- Dejte nádobu dál od bazénu a nečistoty z ní vyklopte.
- Vyjměte koš, pak jej vyčistěte spolu s průhlednou nádobou.
- Odstraňte veškeré nečistoty zachycené na výpustním otvoru a sítu koše (obr. 17).
- Vypláchněte koš a průhlednou nádobu a koš vložte zpátky na místo.
- Zkontrolujte, zda je koš správně natočen, slovo „TOP“ nechť se nachází v nejhořejší poloze. V případě vložení koše vzhůru nohama nepůjde lapač listí uzavřít.

Obr. 18

Zpětná montáž:

- Před přiděláním průhledné nádoby k víku ji opět naplňte.
- Odpovídající vodící body na víku a nádobě dejte proti sobě, stlačte víko a pootočte nádobou proti směru hodinových ručiček (obr. 18).
- Zkontrolujte, zda je lapač listí řádně uzavřen, a poté opět spusťte čerpadlo.

<p>System X7 Quatro řádně nefunguje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pomocí testeru průtoku zregulujte průtok. <p>V případě nedostatečného průtoku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je uzavřen hlavní vypustní ventil. • Zkontrolujte čistotu sítka skimmeru a koše. • Zkontrolujte správnost připojení automatického regulačního ventilu. <p>DŮLEŽITÉ: V každém případě zkontrolujte, zda červená páčka nedrží šedou regulační klapku na ventilu v otevřené poloze – pak by váš vysavač nemohl pracovat.</p> <p>Je-li průtok vody správný:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda není nečistotami zanesen sací přívod vysavače. • Je poškozená membrána systému X7 Quatro? (viz str. 10 a 11)
<p>Zařízení X7 Quatro nečistí všechny úseky bazénu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Za účelem zajištění kompletního čištění bazénu lze celkový čas rozdělit na jednotlivé úseky. Tak například 6hodinovou filtraci lze provést ve 3 dvouhodinových úsecích a dosáhnout tak lepšího pokrytí než v případě jediné šestihodinové. • Máte-li dost dlouhou hadici: v případě potřeby přidejte další úseky. • Opravdu jste nastavili všechny přívodní trysky směrem dolů? • Nachází se hadice v perfektním stavu?
<p>Zařízení X7 Quatro nestojí na dně bazénu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte polohu plováku na hadici (viz obr. 4 na str. 4). • Otestujte průtok a v případě potřeby jej zvětšete (viz obr. 7).
<p>Zařízení X7 Quatro uvízlo u stupňů vašeho bazénového žebříku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zasuňte hadici do odsávací armatury situované nejdále od stupňů žebříku. • Upravte délku hadice přidáním/ubráním jednotlivých úseků. • Nastavte polohu přívodních trysek tak, aby se hadice nepřibližovala ke schůdkům.
<p>Zařízení X7 Quatro se pohybuje pomalu a na úrovni odsávacího výstupu se tvoří bubliny</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte vzduchotěsnost okruhu: v místě napojení jednotlivých úseků hadice, na spoji hadice s ventilem, ventilu se skimmerem.
<p>Zařízení X7 Quatro se pohybuje nad úrovní hladiny</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Snižte průtok (viz str. 7).
<p>Zařízení X7 Quatro uvízlo u zátky hlavní vypusti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavřete hlavní vypustní ventil.

Výměna membrány

Obr. 19

- **1. krok: demontáž membrány**
- Postavte zařízení X7 Quatro na rovnou plochu. Odpojte krátkou ohebnou hadici stisknutím západek po obou jejích stranách (viz obr. 12 na str. 7).
- Za tlačení rukojeti robotu směrem nahoru stiskněte 2 spony (obr. 19).

Obr. 20

Obr. 21

- Stáhněte rukojeť robotu směrem dolů (obr. 20).
- Tahem za pouzdro směrem k sobě vyjměte pouzdro z příslušného držáku (obr. 21)

Obr. 22

- Tahem nahoru vytáhněte držák z příslušného pouzdra (obr. 22).

Obr. 23

Obr. 24

- Vyšroubujte držák (obr. 23) a uložte horní díl.
- Silným tahem za rukojeť ji oddělte od držáku (obr. 24).

Výměna membrány

Obr. 25

membrána

- Pak jednoduše vyjměte membránu z příslušného držáku tahem nahoru (obr. 25).
- **2. krok: nasazení nové membrány**

Obr. 26

Obr. 27

- Nasadte novou membránu na rukojeť, kterou pak vyměňte v zapouzdření správným sesazením (zářezy musí směřovat proti drážkám (obr. 26).
- Tahem za rukojeť zajistěte, aby bylo vidět na okraj membrány (obr. 27).

Obr. 28

kroužek

- Horní část pouzdra vložte do dolní a obě části sešroubujte.
- Jednotku zasuněte zpátky do pouzdra. Napřed však utážením vraťte kroužek na původní místo (obr. 28).

Obr. 29

- Vraťte na místo pouzdro obklopující plášť (obr. 29).
- Vraťte rukojeť do svislé polohy a zatlačte spony do původní polohy.

Záruka

Podmínky:

Při výrobě automatických bazénových vysavačů ZODIAC uplatňujeme veškeré své technické zkušenosti i starosti o kvalitu. Všechny naše vysavače procházejí testováním za účelem kontroly kvality a jsou chráněny zárukou proti výrobním vadám. Jestliže i přes veškerou péči a know-how, které vkládáme do výroby svých výrobků, narazíte na potřebu uplatnění záruky, mějte laskavě na zřeteli, že tato záruka obnáší pouze bezplatnou výměnu vadných dílů.

Naše modely jsou pravidelně modernizovány a zdokonalovány tak, aby co nejvíce držely krok s technickým pokrokem. Má se za to, že tato zdokonalení se v kontextu s naší zárukou nemohou týkat dřívějších modelů.

Záruční lhůta:

Záruční lhůta je pevná a činí u výrobku X7 Quatro 3 ROKY ode dne fakturace prvního uživatele.

Vysavač X7 Quatro s výhodou využívá tříletou bezpodmínečnou záruku: ať už je příčinou zhoršení stavu cokoli, bude výrobek opraven nebo vyměněn v období do 36 měsíců od jeho zakoupení.

Za žádných okolností nelze provádět opravy ani výměny v rámci prodloužení záruky na spotřebič.

Předmět záruky:

Po dobu výše stanovené záruční lhůty bude jakýkoli díl uznáný za vadný výrobcem opraven nebo vyměněn za nový nebo uveden do řádného provozuschopného stavu. Tato záruka se vztahuje na všechny vady týkající se shody v době dodání artiklu.

V případě vrácení do dílny ponese přepravní náklady uživatel, avšak mzdové náklady zůstanou na maloobchodní organizaci.

Imobilizací a bráněním v držbě spotřebiče v případě jakýchkoli nezbytných oprav nevzniká nárok na kompenzaci. Za všech okolností se právní záruka prodejce uplatňuje i nadále podle článku 4 nařízení č. 78- 464 ze dne 24. března 1978. Uplatňuje se právní záruka z článku 1641 občanského zákoníku.

TATO ZÁRUKA PLATÍ ZPĚTNĚ DLE STATUTÁRNÍCH USTANOVENÍ, KTERÁ TEPRVE VEJDOU V PLATNOST , I KDYŽ JEŠTĚ NEBYLA PUBLIKOVÁNA V OKAMŽIKU, KDY TYTO PODMÍNKY ŠLY DO TISKU.

Poškození během přepravy:

Spotřebiče se vždy přepravují na riziko a nebezpečí uživatele. Je na uživateli, aby před převzetím dodávky spotřebiče zkontroloval, zda se tento nachází v perfektním stavu. Za žádných okolností nemůžeme být voláni k odpovědnosti

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA: POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU X7 QUATRO V BAZÉNU S VINYLOVÝM VYLOŽENÍM

Určitá provedení s vinylovým jsou obzvláště náchylná k rychlému opotřebení povrchu způsobenému různými předměty, jež přijdou do kontaktu s vinylovým povrchem. Jedná se mj. o bazénové kartáče, koupací hračky, plováky, fontány, dávkovače chloru a automatické bazénové vysavače. U některých provedení s vinylovým vyložením může dojít k vážnému poškrábání a oděru pouhým třením bazénového kartáče o povrch.

K sedření barvy ze vzorku může dojít při instalaci v kontaktu s předměty nacházejícími se v bazénu.

Firma Zodiac® neponese odpovědnost za takovouto likvidaci vzorku, odření označení na vinylovém povrchu, na což se nevztahuje ani omezená záruka.

Firma Zodiac® se rovněž zříká odpovědnosti za jakékoli poškození plaveckého bazénu (vinylového vyložení, tvrzeného PVC atd.), k němuž dojde nadměrného desinfikování (obsahu chloru, bromu, aktivního kyslíku atd.) nebo nesprávné hodnoty pH (mimo rozsah od 6,8 do 7,6). Jakékoli takové poškození se vylučuje ze záruky.

S žádostmi o případné další informace se laskavě obraťte na prodejce, nebo napište přímo nám na adresu:

ZODIAC POOL CARE EUROPE
Parc di Chêne – 2, rue Edison
69500 BRON – Francie
www.zodiac-poolcare.com