



Elektro popis

1. Připojení k síti 230 V, strojovna – (pomocí zásuvky, nebo z bazénového rozvaděče do ovládací skříně přivést CYKY 3 x 1,5).
2. Z ovládací skříně k navijecímu zařízení (pohonu) přivést CYKY 5 x 1,5
3. Z ovládací skříně dále přivést CYKY 3 x 1,5 do podomítkové krabice KU 68, kde bude umístěn dvojspínač .
4. Zařízení je ovládáno dálkově nebo na zdi dvojspínačem. Krabice KU 68 a dvojspínač není součástí dodávky z důvodu naší neznalosti interiéru a požadavku Vašeho klienta (celý objekt by totiž mohl být osazen jiným druhem vypínačů a tím by nedošlo k souladu)
5. Vývod u bazénu je v nákresu na CD.

