


VARIO – PROPOJENÍ S DÁVKOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI

1) Propojení stanice přímo s DIN modulem



2) Propojení stanice a rozvaděče s vestavěným DIN modulem (automatiky)



3) Vnitřní propojení do rozvaděče – vývod DIN modulu na plášť rozvaděče

