


# ČERPADLO FD123H - FD132H



detail	identifikace	popis
1		Rotor Shaft with rotor
2		Ložisko ze strany pumpy Motor ball bearing pump side
3		Ložisko ze strany ventilátoru Motor ball bearing fan side
5		Zadní čelo motoru Back motor cover
6		Stator Motor case and winding
8		Ventilátor Fan
10		Kryt ventilátoru Fan cover
11		Šroub uzemnění Ground screw
13		Matka svorkovnice Terminal box nut
14		Šroub svorkovnice Terminal box screw
19		Šroub krytu svorkovnice Terminal case screw
21		Matka průchodky Press cable bolt three-phase

detail	identifikace	popis
22		Víko krytu svorkovnice Terminal case cover
23		Šroub víka krytu svorkovnice Terminal case cover screw
26		Svorkovnice 3F Terminal box three-phase
27		Spojka svorkovnice Terminal box bridge
28		Kryt svorkovnice Terminal case cover three-phase
29		Těsnění kabelu Cable bolt three-phase
30		Podložka ložiska Ball bearing retention washer fan side
32		Těsnění krytu svorkovnice Terminal case gasket
33		Kryt ložiska Motor ball bearing cover
34		Šroub krytu ložiska Ball bearing cover screw
35		Šroub krytu ventilátoru Fan cover screw
36		Příruba motoru Motor cover pump side

# ČERPADLO FD123H - FD132H

detail	identifikace	popis
37		Stahovací kroužek ventilátoru <i>Fixing fan ring</i>
38		Těsnění víka krytu svorkovnice <i>Terminal box cover gasket</i>
40		Průchodka komplet <i>Press cable complete</i>
42		Šroub s okem <i>Eyebolt screw</i>
43		Těsnění <i>Motor seal pump side</i>
44		Těsnění <i>Motor seal fan side</i>
45		Šroub příruby motoru <i>Motor cover screw pump side</i>
46		Šroub zadního čela <i>Motor cover screw fan side</i>
47		Podložka svorkovnice <i>Terminal box washer</i>
48		Průchodka nekomplet <i>Press cable bracket</i>
49		Těsnění průchodky <i>Press cable gasket</i>
50		Podložka <i>Throw-off washer</i>
51		Nosič čerpadla <i>Bracket cover</i>
52		Šroub nosiče <i>Bracket cover screw</i>
53		Podložka <i>Filter pump housing washer</i>
54		Klín <i>Key</i>
55		Turbína <i>Impeller</i>
56		Podložka turbíny <i>Impeller washer</i>
57		Matka turbíny <i>Impeller nut</i>
61		Těsnění těla čerpadla <i>Pump housing gasket</i>
62		Tělo čerpadla <i>Pump housing</i>
63		Šroub těla čerpadla <i>Pump housing screw</i>
64		Košík <i>Filter basket</i>
65		Těsnění víka předfiltru <i>Filter cover gasket</i>
66		Víko předfiltru <i>Filter cover</i>
67		Matka víka předfiltru <i>Filter thumb nut</i>
68		Těsnění vypouštěcího šroubu <i>Drain plug gasket</i>
69		Vypouštěcí šroub <i>Drain plug</i>
70		Zátka <i>Purgue plug</i>
71		Těsnění zátky <i>Purgue plug gasket</i>
74		Těsnící segment (rotující) <i>Shaft seal (rotating)</i>
80		Těsnící segment komplet <i>Complete shaft seal</i>
97		Těsnění předfiltru <i>Filter housing gasket</i>
98		Šroub předfiltru <i>Filter housing screw</i>
99		Matka předfiltru <i>Filter housing nut</i>
100		Tělo předfiltru <i>Filter housing</i>
101		Šroub víka předfiltru <i>Filter screw</i>

detail	identifikace	popis
102		Šroub <i>Filter screw bolt</i>
103		Vypouštěcí šroub předfiltru <i>Filter drain plug</i>
104		Těsnění vypouštěcího šroubu <i>Filter drain plug gasket</i>
105		Podložka těla čerpadla <i>Filter pump washer</i>
107		Matka těla čerpadla <i>Pump housing nut</i>
108		Podložka <i>Bracket cover screw washer</i>
109		Matka <i>Bracket cover screw nut</i>
110		Těsnící segment (stojící) <i>Shaft seal (stationary)</i>
111		Podpěra <i>Motor support</i>