

## **DPD TESTER Oxigen O<sub>2</sub>/pH - Testovací souprava pomocí tablet.**

### **Návod k použití:**

1. Vypláchněte komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat.
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu).
3. **Oxigen O<sub>2</sub> test** - přidejte DPD tabletu No.4. Tablety se nedotýkejte prsty.
4. **pH test** - přidejte DPD tabletu PHENOL RED. Tablety se nedotýkejte prsty.
5. Nasadte krytku na testovací komory a opakovaně zamíchejte.
6. Po úplném rozpuštění DPD tablet porovnejte zbarvení testované vody se stupnicí O<sub>2</sub> a pH hodnot.

**Doporučené hodnoty: O<sub>2</sub> – 3,0-8,0 mg/l, pH - 6,9 - 7,4.**

**Poznámka:** Voda by měla být nabíraná 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu.

Oxigen O<sub>2</sub> testem se zjistí zda je v bazénu dostatečné množství Oxigenu O<sub>2</sub> na zničení bakterií a řas. pH testem se zjišťuje pH vody (kyselost, zásaditost).

**Důležité:** Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché.